

Информация для пользователей ТВ-приставки VA

| | |
|---|--|
| Положение чипа карты | Карта устанавливается в ТВ-приставку золотистым чипом ВНИЗ |
| Проверка прав доступа | Нажмите на пульте ДУ ТВ-приставки клавишу с изображением "шестеренки"- выберите в открывшемся меню КАРТА ДОСТУПА . Убедитесь, что даты срока действия классов соответствуют текущему месяцу |
| Сброс на заводские настройки | Нажмите на пульте ДУ ТВ-приставки клавишу с изображением "шестеренки"- выберите в открывшемся меню СИСТЕМА -> Сброс к заводским установкам . ТВ-приставка автоматически перезагрузится |
| Поиск каналов | Нажмите на пульте ДУ ТВ-приставки клавишу с изображением "шестеренки"- выберите в открывшемся меню ПОИСК КАНАЛОВ и нажмите Запустить поиск каналов . Перед началом поиска каналов проверьте уровень сигнала. Если сигнал недостаточен, каналы найдены не будут |
| Смена звуковой дорожки на канале (выбор языка вещания) | Нажмите на пульте ДУ ТВ-приставки клавишу с 3-мя горизонтальными линиями (между клавишами VOL и CH), затем нажмите OK на подсвеченной пиктограмме и выберите строку ЗВУК -> выберите доступный язык |
| Недоступные каналы скрыть | Функция не поддерживается |
| Субтитры | Нажмите на пульте ДУ ТВ-приставки клавишу с 3-мя горизонтальными линиями (между клавишами VOL и CH), затем нажмите OK на подсвеченной пиктограмме и выберите строку СУБТИТРЫ |
| Список избранного (фаворитные) | Нажмите на пульте ДУ ТВ-приставки клавишу с 3-мя горизонтальными линиями (между клавишами VOL и CH), затем клавишей вправо перейдите на пиктограмму ЗВЕЗДА и нажмите OK . Теперь желаемый канал добавлен в фаворитный список |
| Изменение формата экрана | Нажмите на пульте ДУ ТВ-приставки клавишу с 3-мя горизонтальными линиями (между клавишами VOL и CH), затем нажмите OK на подсвеченной пиктограмме и выберите строку МАСШТАБ , выберите желаемый формат экрана |
| Изменение разрешения изображения | Определяется автоматически |
| Особенности ТВ-приставки | Для получения услуги «Интерактивное ТВ» приемник может быть подключен к Интернет с помощью LAN кабеля или WiFi. Важно!!! При подключении по WiFi, в разъем для Интернет-кабеля ничего не должно быть подключено!!! Подключение внешнего HDD или USB накопителя не поддерживается. При включении ТВ-приставка должна принять сигнал со спутника и построить список каналов. Если сигнал слабый, приставка выдаст соответствующее сообщение |
| Включение режима автопоиска каналов НТВ-ПЛЮС | ТВ-приставка работает только с каналами НТВ-ПЛЮС |
| Проверка версии ПО | Нажмите на пульте ДУ ТВ-приставки клавишу с изображением "шестеренки"- выберите в открывшемся меню СИСТЕМА . Актуальная версия ПО 0.0.9.2. Если версия ПО в Вашем приемнике отличается, обновите его. Для этого выберите ПОИСК ОБНОВЛЕНИЙ и нажмите OK . Для успешного обновления ПО уровень и качество сигнала должны быть не менее 70% |
| Действия при возможных сбоях в работе | При каких-либо проявлениях некорректной работы ТВ-приставки сначала произведите перезагрузку ТВ-приставки следующим образом: выключите приставку пультом ДУ, отключите от питания. Убедитесь, что индикация на передней панели погасла. Извлеките карту доступа, протрите золотистый чип сухой чистой тканью, установите карту доступа обратно в ТВ-приставку. Обратите внимание на правильное положение золотистого чипа! Подключите приставку к питанию. Если ТВ-приставка продолжает работать некорректно, произведите сброс к заводским настройкам. Если данные рекомендации не помогли, обратитесь в сервисный центр. |